

ポストスタンド施工完成図	4. ポストスタンドの設置 ポストスタンドを立て垂直と水平を確認し、固定してください。 支柱を建てたり、支え木などを建て動かないように固定してください。
1. 掘削作業 全長1770mmに対して約500mm程埋め込みます。 掘削底がGLより約550mm~600mmになるように掘削してください。 ※砕石を50mm*100mm敷きこむため	5. コンクリートを流し込む コンクリートがポストスタンドの基礎の役割を果たしますので、掘削箇所に満遍なく充填して下さい。
2. 砕石を敷く 掘削後掘削面をフラットにするために砕石を敷きます。 転圧作業をお願いします。	6. 埋め戻し コンクリートが十分に硬化したのを確認した後、埋め戻しを行ってください。 コンクリートを充填するのでも結構です。（コンクリート打設時） ※最終外構工事の仕上げによっては埋め戻しの必要はありません。
3. コンクリートブロックの配置 コンクリートブロックを配置します。 ブロック芯と掘削箇所の芯を合わせて下さい。 ※コンクリートブロックサイズ: W390×H190×D120	